

# DVD Super MULTI ドライブ (DVD + R 2層書込) 取扱説明書

C79733000

お使いのコンピュータは、DVD Super MULTI ドライブ（以降、本ドライブ）を搭載しています。

本書は、本ドライブの適応メディアや各部の名称と働きについて記載しています。ご使用の前に必ずお読みください。

本ドライブを使用する際の注意や基本的な使い方は、コンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』に記載しています。あわせてお読みください。

● 使用上の注意について：

「安全にお使いいただくために」、および「製品保護上の注意」

● 基本的な使い方について：

「コンピュータの基本操作」－「CD/DVD ドライブを使う」

## ▶ 適応メディア

本ドライブで使用可能なメディアの種類と、本ドライブでの読み込み/書き込み速度は、次のとおりです。

書き込みは、使用するメディア側の対応速度の範囲内で行ってください。また、メディア側で対応していても、本ドライブでの書き込み速度（最大）を超える書き込みはできません。

メディアの種類		読み込み速度（最大）	書き込み速度（最大）
CD メディア	CD-ROM	24 倍速	
	CD-R	24 倍速	24 倍速
	CD-RW	20 倍速	10 倍速
DVD メディア	DVD-ROM	8 倍速	
	DVD-R	8 倍速	4 倍速
	DVD-R DL	4 倍速	
	DVD-RW	4 倍速	2 倍速
	DVD+R	8 倍速	4 倍速
	DVD+R DL	4 倍速	2.4 倍速
	DVD+RW	4 倍速	2.4 倍速
	DVD-RAM	2 倍速	2 倍速



- 本ドライブで使用可能なメディアであっても、ソフトウェアが対応していない場合は、読み込みや書き込みができません。詳しくはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。
- 本ドライブで作成した DVD VIDEO は、市販の DVD プレイヤーでも再生が可能です。ただし、プレイヤー側が各メディアに対応している必要があります。

## ▶ 各部の名称と働き

本ドライブの各部の名称と働きは、次のとおりです。

